


KRAANA ÜHENDUSKAPP




ELEKTRITARVITI ÜHENDAMINE



1. Pealüliti sees (ON) asendis peavad helenduma valgusindikatsioonid L1, L2, L3, TOIDE. Siis on elektritarviti pingestatud.



2. Pealüliti väljas (OFF) asendis ei tohi ükski valgusindikatsioon helenduda. Siis ei ole elektritarviti pingestatud.



3. Pealüliti väljas (OFF) asendis on võimalik paigaldada täiendav lukk, et vältida hooldus või remonditööde ajal elektritarviti ekslikku pingestamist.

* Kattekaas peab olema kinnituskruvidega suletud

RIKKED



1. Kasvõi ühe valgusindikatsiooni (L1, L2, L3) mittehendumisel on tegemist abipinge rikkega.




2. Valgusindikatsiooni TOIDE mittehendumisel (L1, L2, L3 helenduvad) on liigvoolu kaitselüliti rakendunud või väljas (OFF) asendis.



3. Kilbi kest peab olema kinnituskruvidega suletud ja kesta avamine on keelatud.

* Seadme välise kahjustuse olemasolul või rikke esinemisel helista elektrikule või käidukorraldajale


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ



1. При включенном положении главного выключателя электроустановка находится под напряжением и проводить ремонтные работы запрещено. На электрощите светится индикатор L1, L2, L3, TOIDE.



2. При отключенном положении главного выключателя электроустановка не находится под напряжением и проводить ремонтные работы разрешается. На электрощите не светится индикатор L1, L2, L3, TOIDE.



3. Для предотвращения подачи электроэнергии на электроустановку во время ремонтных работ, есть возможность устанавливать всякий замок на ручку главного выключателя.

* Крышки должны быть зафиксированы

НЕИСПРАВНОСТИ



1. Неисправность электропитание если хоть один из индикаторов L1, L2, L3 не светится.



2. Неисправность электроустановки если индикатор TOIDE (питание) не светится.



3. Электроопасность. Корпус электрощита должен быть закрыт и его открывание запрещено.

* При наличии внешнего повреждения электрощита или неисправности сообщай электрику или энергетика