



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ



При включенном положении главного выключателя электроустановка находится под напряжением и проводить ремонтные работы запрещено.



При отключенном положении главного выключателя электроустановка не находится под напряжением и проводить ремонтные работы разрешается.



Для предотвращения подачи электроэнергии на электроустановку во время ремонтных работ, есть возможность устанавливать всеячий замок на ручку главного выключателя.

НЕИСПРАВНОСТИ



Неисправность электропитание если индикатор TOIDE (питание) не светится.



Неисправность электроустановки если автоматический выключатель тока отключается (OFF).



Электроопасность. Корпус электрощита должен быть закрыт и его открывание запрещено.

** При наличии внешнего повреждения электрощита или неисправности сообщай электрику или энергетику*